

เครื่องฉีดโฟม สำหรับงานคาร์แคร์

เครื่องฉีดโฟม สำหรับงานคาร์แคร์ที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้วัสดุสแตนเลสเนื้อดีที่มีคุณภาพ ใช้งานทนทานยาวนาน สำหรับผู้คาร์แคร์ ที่มีมาตรฐาน ฉีดเนื้อโฟมออกมาได้ดี การกระจายตัวของโฟมไม่เป็นก้อน



วิธีใช้เครื่องฉีดโฟม

1. ผสมน้ำยาโฟม ในอัตราส่วน 0.5 ลิตร ต่อน้ำ 50 ลิตร
2. ตอลมเข้าถัง โดยต่อเข้ากับระบบควบคุมลม ตั้งแรงดันลมที่ 3 – 4 บาร์
3. เปิดวาล์วหัวสาย กดไกปืนเริ่มใช้งาน

วิธีเติมน้ำยาโฟม


1. เปิดวาล์วคลายแรงดัน
2. เปิดวาล์วใหญ่
3. เติมน้ำลงไป 25 ลิตร
4. เติมน้ำยาโฟม 0.5 ลิตร
5. เติมน้ำเพิ่มอีก 25 ลิตร

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรตั้งแรงดันลมเกินกว่า 5 บาร์ (มีเซ็นเซอร์ตัวปรับแรงดันลมอาจเสียได้)
2. ก่อนเปิดวาล์วใหญ่ เพื่อเติมน้ำยาโฟม เช็กให้แน่ใจว่า ต้องไม่มีแรงดันอยู่ในถัง

| ถังพ่นโฟม | | | | | | |
|--|---------|-----------|----------|---------------|--------------|-------|
| รุ่น | รูปทรง | ขนาดบรรจุ | ล้อยขนาด | ขนาดถัง (cm) | น้ำหนัก (kg) | ราคา |
| SY65 | แนวตั้ง | 65 L | 6" | dia 32x H 112 | 17 | 12000 |
| วัสดุตัวถัง SUS 304 1.5 mm. วัสดุคอกถัง SUS 316 3.2 mm. อุปกรณ์มาตรฐาน 1.ปืนฉีดโฟม 1 อัน 2.สายฉีดโฟม 3/8" 10 ม. 3.Regulator 1 อัน | | | | | | |

*หมายเหตุ ของสวณสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์มาตรฐาน สี ตามความเหมาะสม



| อะไหล่เครื่องพ่นโฟม | | |
|---------------------|---|-------|
| รหัสสินค้า | รายการสินค้า | ราคา |
| CP06 | ปืนฉีดโฟม Taiwan แรงดันใช้งาน 0-6 bar | 1,100 |
| CP12 | ปืนฉีดโฟม Italy แรงดันใช้งาน 0-25 bar | 1,500 |
| CP12-1 | Nozzle อะไหล่ปืนฉีดโฟม (สำหรับปืนรุ่น CP12) | 400 |
| CP30 | Hose สายฉีดโฟม 3/8" 0-40 bar | 500 |
| CP50 | Regulator ตัวปรับแรงดันลม 3/8" | 750 |